

Liste des substances utilisant ce prélèvement


Dispositif de prélèvement

Type de dispositif _____ ■ TUBE 150 mm diam 8 mm

Support ou substrat de collecte _____ ■ RESINE XAD2®

Quantité de support dans la plage de mesure (mg) _____ 900

Commentaires, conseils, consignes :



Conditions de prélèvement

Plage de débit

Débit mini (L/min) _____ 0,500

Débit maxi (L/min) _____ 1

Pompe de prélèvement

■ Pompe à débit de 0,1 à 3,5 L/min

Compléments

La résine XAD2 peut être étuvée si nécessaire à 110 °C avant utilisation.